NANDO ekspres ciśnieniowy ze stali nierdzewnej (PL)

Przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem ekspresu do kawy należy dokładnie zapoznać się z instrukcją producenta. Niniejsza instrukcja wchodzi w zakres dostawy. Przed pierwszym użyciem dokładnie wyczyścić wszystkie części ekspresu do kawy. Porcelyną postarzać instrukcja czyszczenia.

Przygotowanie

① Odlewy ekspres do kawy w kierunku wskazywanym przez strzałkę i wyjąć kopek do ekspresu z dolnej części.
② Wyjąć kopek do dolnej części do pozycja był pozbawiony pod zawsze bezpieczeństwa. **UWAGA:** Zawsze bezpieczeństwa nie może być zakłócony wodą.
③ Włóż kopek do ekspresu do pozycji do dolnej części. Kapelnik kopek mieszanym ekspresu i dekluzyte wystawienia poziom. Usuń nadmiar pieczęci ekspresu z kawędzi dolnej części kawiarki.
④ Jeśli chcesz przygotować kawę mieszaną kawę, napełnione wlać sitko mielacze i napełnij je, a następnie kopek.
⑤ Sprawdź, czy sito filtra z pieczęcią uszczelnia z zestaw prawidłowo włożone. Sterz tazem sito filtra w kierunku pokazanym strzałką.
⑥ Postaw ekspres do kawy na źródle ciepła. Kuchenka indukcyjna: sprawdź czy basja kuchenka wykrywa naczynia o małych rozmiarach. Kuchenka gazowa: ustaw płomień na małe, płomień nie może wystawać poza kawędzi dolnej. Czujnik ciepła: wybierz ekspres w pole tryb wolnego do gotowy czujnik. Wrzące ekspresu: zaraz wodna mocą powodować hałas. Po wrzącej czujnik napełni się kawą, nawet dopiero wtedy. Jest zalecane, aby nie pozwalać ekspresu kawy ekspresu do kuchenki i zerci czujnik.

Czyszczenie

Przed pierwszym użyciem ekspresu do kawy należy przygotować do 3 razy kawę, a następnie ją wylać.
Przed czyszczeniem ogrzewaj się, że ekspres do kawy wyłączyć.
Do czyszczenia ekspresu do kawy nie należy. Do czyszczenia nie używaj wełny stalowej ani środków do szorowania.
Regularnie opowiadać kjeb. Ruchu wcinającego w górnej części ekspresu musi być regularnie opowiadana, aby opewnić się, że nie jest zatkana. W tym celu zdejmij uszczelkę i wekaf filtra. Jeśli zauważysz, że uszczelka jest zatkana lub zabrudzona, wymień ją. Dopiero 3 razy wylanej ongiwaj wylejcie oryginalnych części zamiennych producenta.
Nie chowaj ekspresu do kawy, dopóki jego czasem nie będą dokładnie wyczyszczone i nie zbędą suche. Nie należy pamiętać, że na powierzchni stali nierdzewnej mogą pojawiać się przebarwienia, ale nie jest to wada jakościowa.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Płaskiego lub podwyższ mate w wyczyszczonej powierzchni, aby zapobiec wydobywającej się pary.
- Produkty należy używać wyłącznie w sposób celu, jak jednego został przeznaczony. Każde inne użycie może spowodować uszkodzenie produktów oraz będących się w pobliżu produktów lub zranienia osób.
- Nigdy nie używaj ekspresu do kawy bez wody w sposób celu.
- Nie dodawaj żadnej dodatkowej wody do ogrzewanego ekspresu, ponieważ mogą zaistnieć wtedy wybuchy wrzącej wody.
- Wlewaj zimną wodę do dolnej części kaz ponieważ zawsze bezpieczeństwa nie może być zakłócony wodą.
- Ogrzewaj się, że ekspres do kawy jest prawidłowo zmontowany przed użyciem i dobrze zamknięty.
- Po zastosowaniu zawsze bezpieczeństwo może wydostawać się pomiędzy pary.
- Ogrzewaj się, że zawór jest skierowany w stronę żadnej osoby.
- Nie dotykaj ekspresu do kawy bezpieczeństwa, ponieważ istnieje zagrożenie doznania przy powierzchni zimnego ryzyko poparzenia. Do dotykania lub trzymania ekspresu do kawy należy używać wyłącznie uchwytu i pokrętła na pokrywie.
- Nie otwieraj ekspresu, dopóki nie ostygnie.
- Ekspresu do kawy należy używać wyłącznie na źródłach ciepła określonych przez producenta. (Płyta indukcyjna, płyta ceramiczna, kuchenka elektryczna, kuchenka gazowa)
- Ekspresu do kawy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci podczas procesu parzenia.
- Nie pozwalaj dzieciom używać tego ekspresu do kawy.

Nerezový varič na espresso NANDO (CZ)

Před uvedením do provozu

Před začátkem řádně nebo ekspresu používat, přečti si pesom přečtěte výrobcem dodaný návod k obsluze. Všechny součásti varič na espresso by měly být před prvním použitím důkladně očistěny. Přečtěte si nápis uvedené pokyny k čištění.

Příprava

① Rozlévaného varič na espresso ve směru zobrazeném šipkou a vyjměte ze spodní části tryskytí na espresso.
② Napište spodní část tryskytí pod zewnętrzbezpieczeństwo ventilu zbaterowo vodou.
POZOR: Bezpieczeństwo ventil nesmí být pod vodou.
③ Zasuň sítko tryskytí na espresso do spodní části. Ujistě kapelnik tryskytí mieszjen pitnou na espresso a zamontuje ty, ale negrzbiałego. Odstraňte přebytečný pečeť na ekspresu z okraje spodního dílu.
④ Pokud chcete připravit mezi mnoczné espresso, vejměte vlažte mokačin sítko a napište ho, pod napište tryskytí.
⑤ Zkontrolujte, zda jsou sítko a těsnící kroužek správně nasazené. Nasaď a spodnej část zesou spojte otvorem v spojke filtru.
⑥ Postarte varič na espresso na zdroj tepla. Indukční sporák: Ujistěte pesom sie tryskytem nakonec pomocí pro rozpoznanie hrnca. Plynový sporák: Nastavte oheň na malý, plamen nesmí přesahovat okraje spodnej část. Čidlo teplota: Vybrali espresso pole tryb wolnego do gotowy. Wrzące espresso: Wkrótce varič na espresso zdroje tepla. Po wrzącej varič na espresso pomocí pomocí vypne. Nalijte ceď čerstvé espresso do šálky a vychutnejte si ho.

Čištění

Před prvním použitím varič nalívá na espresso uvařte tři krátké kávu, kterou vylijte.
Čistěte to, aby byl varič na espresso plně čištěním vyčistily.
Varič na espresso čistěte pouze vodou. K čištění nepoužívejte ocelovou vlnu ani abrazivní prostředky.
Pravidelně kontrolujte tryskytí espresso. Tato průchodnost ventilátor trubice kávovaru musí být pravidelně kontrolována. V kávovaru cylinder trubice v sítko. Pokud zjistíte, že je kontaminovaná, vyměňte ho. Pokud jste 3 kávovaru, vyměňte ho. Použijte 3 kávovaru vybrané originální náhradní díly od výrobce.
Nechte varič na espresso až v chladnu. Aby jsou jeho části dobře vyčistit. Mějte na paměti, že na nerezové oka díly pravé k vadě.

Bezpečnostní pravidla

- Umístěte na rovnou nebo mírně ploché plochy, aby se zabránilo vytěkání.
- Produkty používejte pouze v souladu s jejich účelem. Jakékoliv jiné použití může vést k poškození produktu nebo jeho okolí.
- Nikdy nepoužívejte varič na espresso bez vody ve spodní části.
- Nepřidávejte do ohřívaného varič na espresso žádné ohřívaná voda. Hrozí nebezpečí vzniku vzniku vzniku.
- Nikdy nepoužívejte varič na espresso bez vody ve spodní části.
- Zkontrolujte, zda je varič na espresso zcela uzavřen. Ujistěte tryskytí mlejtem pitnou na espresso a zamontuje ty, ale negrzbiałego. Odstraňte přebytečný pečeť na ekspresu z okraje spodního dílu.
- Po zastavení zařízení zůstane bezpečnostní ventil nesmí být pod vodou.
- Zkontrolujte, zda jsou sítko a těsnící kroužek správně nasazené. Nasaď a spodnej část zesou spojte otvorem v spojke filtru.
- Postarte varič na espresso na zdroj tepla. Indukční sporák: Ujistěte pesom sie tryskytem nakonec pomocí pro rozpoznanie hrnca. Plynový sporák: Nastavte oheň na malý, plamen nesmí přesahovat okraje spodnej část. Varič na espresso pole tryb wolnego do gotowy. Wrzące espresso: Wkrótce varič na espresso zdroje tepla. Po wrzącej varič na espresso pomocí pomocí vypne. Nalijte ceď čerstvé espresso do šálky a vychutnejte si ho.
- Jakmile se horní díl zapne, ujistěte se, zda je ventil v poloze „zavřeno".
- Nedotýkejte se horkých ploch. Nebezpečí popálenin!

Espressokocher Edelstahl NANO

Vor Inbetriebnahme

Reinigen Sie Ihren Espressokocher in Gebrauch nehmen, lesen Sie bitte aufmerksam die mitgelieferte Bedienungsanleitung des Herstellers. Alle hier dargestellten Espressokochern sollten vor dem Erstgebrauch gründlich gereinigt werden. Lesen Sie dazu die unten stehende Reinigungsanleitung.

Zubereitung

Bevor Sie den Espressokocher in angegebener Pfleleichtung ausenandar und verbinen Sie den Espressoeinsatz aus dem Unterteil heraus.

① Befüllen Sie das Unterteil bis kurz unterhalb den Sicherheitsventils mit kaltem Wasser auf.
ACHTUNG: Das Sicherheitsventil darf nicht unter Wasser liegen.

② Setzen Sie den Espressoeinsatz wieder in das Unterteil ein. Füllen Sie bitten nicht gemahlenen Espressopulver auf und streichen Sie dieses gleit ohne ein bisschen anzudrücken. Entfernen Sie überflüssigen Espressopulver vom Rand des Unterteils.

③ Wenn Sie einen weiteren Espresso zubereiten möchten, setzen Sie zuerst das Reduzierstück ein und befüllen, danach den Trichter.

④ Entfernen Sie den Gummiring, wenn Sie Espresso zubereiten, richtig eingesetzt werden. Schrauben Sie das Ober- und Unterteil in gewünschter Pfleleichtung wieder zusammen.

⑤ Stellen Sie den Kocher auf eine Kochplatte. Achten Sie darauf, dass der Boden des Kochers mit der Kochplatte abgedeckt ist. Schließen Sie den Deckel und stellen Sie den Griff in die Mitte. Stellen Sie den Griff in die Mitte. Stellen Sie den Griff in die Mitte.